

m-system

nr Opis błędu

0 Nie rozpoznano DTC

- 257 Zawór dolotowy ABS lewy przód - N101, Zawór wejściowy ABS - lewy przód (N101)
- 258 Elektrozawór 1 - N88, Przelącznik Cewki 1 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
- 259 Zawór dolotowy ABS prawy przód - N99, Zawór wejściowy ABS - prawy przód (N99)
- 260 Elektrozawór 2 - N89, Przelącznik cewki 2 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
- 261 Zawór dolotowy ABS tył - N103, Zawór wejściowy ABS - tył (N103)
- 262 Elektrozawór 3 - N90a Przelącznik cewki 3 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N90)
- 263 Skrzynia przekładniowa, Transmisja 0107 - usterka mechaniczna / hydrauliczna
- 264 Elektrozawór 4 - N91, Przelącznik cewki 4 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N91)
- 265 Zawór wylotowy ABS lewy przód - N102, Zawór wyjściowy ABS - lewy przód (N102)
- 266 Elektrozawór 5 - N92, Przelącznik cewki 5 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N92)
- 267 Zawór wylotowy ABS prawy przód - N100, Zawór wyjściowy ABS - prawy przód (N100)
- 268 Elektrozawór 6 - N93, Przelącznik cewki 6 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93)
- 269 Zawór wylotowy ABS tył-N104, Zawór wyjściowy ABS - tył (N104)
- 270 Elektrozawór 7 - N94, Przelącznik cewki 7 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N94)
- 271 Zobacz książkę serwisową VV lub AUDI, grupa naprawcza 01 (w zależności od testowanego auta)
- 273 Zawór dolotowy ABS prawy tył - N133, Zawór wejściowy ABS - prawy tył (N133)
- 274 Zawór dolotowy ABS lewy tył - N134, Zawór wyjściowy ABS - lewy tył (N134)
- 275 Zawór wylotowy ABS prawy tył -N135, Zawór wyjściowy ABS - prawy tył (N135)
- 276 Zawór wylotowy ABS lewy tył -N136, Zawór wyjściowy ABS - prawy tył (N136)
- 277 Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy przód - N137, Zawór wyjściowy lub wejściowy ABS - lewy przód (N137)
- 278 Zawór główny ABS-N105, Zawór główny ABS - (N105)
- 279 Zawór 1 blokady mechanizmu różnicowego - N125, Zawór zamka różnicowego 1 (N125)
- 280 Zawór 2 blokady mechanizmu różnicowego - N126, Zawór zamka różnicowego 2 (N126)
- 281 Czujnik prędkości własnej pojazdu - G68, Sensor prędkości pojazdu - brak sygnału (G68)
- 282 Nastawnik przepustnicy - V60, Serwomotor pozycji przepustnicy - V60
- 283 Czujnik koła ABS lewy przód - G47, Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie - G47
- 284 Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy przód - N138, Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS - prawy przód - N138
- 285 Czujnik koła ABS prawy przód -G45, Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie - G45
- 286 Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy tył - N139, Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS - lewy przód - N139
- 287 Czujnik koła ABS prawy tył - G44, Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył) zakres / działanie - G44
- 289 Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy tył - N 140, Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS - prawy tył - N140
- 290 Czujnik koła ABS lewy tył - G46, Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie - G46
- 291 Druckschalter-F116/VI/arnkontakt-F117, Przelącznik alarmowy ciśnienia / poziomu płynu (F116 / F117)
- 292 Zasilanie hydraulicznego korektora ciśnienia, Poziom ciśnienia hydraulicznego zasilania energetycznego
- 293 Przelącznik wielofunkcyjny - F125, Wielofunkcyjny przelącznik zakresu transmisji - usterka (wyjście PRNDL) (F125)
- 294 Wlącznik ciśnieniowy 1 stanu skrzyni przekładniowej, Przelącznik transmisji ciśnienia L (F174)
- 295 Wlącznik ciśnieniowy 2 stanu skrzyni przekładniowej, Przelącznik transmisji ciśnienia 2 (F175)
- 296 Wlącznik Kick-down - F8, Przelącznik redukcji biegu - skrót do uziemienia (F8)
- 297 Czujnik obrotów w skrzyni - G38, Obwód sensora wejścia / prędkości turbiny - usterka
- 297Obwód czujnika prędkości pojazdu - zakres / działanie - głośny sygnał (G38), Obwód czujnika prędkości pojazdu - zakres / działanie - brak sygnału
- 297 Transmisja czujnika prędkości pojazdu (G38)
- 298 Wlącznik blokady mechanizmu różnicowego - E121, Przelącznik tylnego mechanizmu różnicowego - E121
- 299 Drażek wyboru biegu - E122, Przelącznik transmisji - Przelącznik zakresu programu - krótkie spięcie - E122
- 300 Czujnik temperatury w skrzyni - G 93, Czujnik obwodu niskiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
- 300 Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
- 301 Pompa hydroagregatu ABS - V39, Pompa strumienia powrotnego ABS (V39)
- 302 Przekaznik zaworów ABS - J106, Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106)
- 303 Przelącznik wyboru funkcji - E91, Przelącznik selekcji funkcji komputera pokładowego (E91)
- 305 Wskaźnik zużycia paliwa - nieprawidłowy sygnał, Sygnał wskaźnika zużycia paliwa
- 306 Układ powietrza wtórnego - rząd cylindrów 1, Wtórny wlot powietrza - bank cylindra 1
- 307 Układ powietrza wtórnego - rząd cylindrów 2, Wtórny wlot powietrza - bank cylindra 2
- 309 Pompa spryskiwaczy - V135, Pompa miernicza płynu czyszczącego (V135)
- 310 Czujnik temperatury 1 katalizatora - G20, Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20)
- 312 Czujnik temperatury 2 katalizatora - G132, Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132)
- 313 Katalizator, Trzyfazowy konwerter katalityczny - sygnał usterki
- 314 Zawór dwudrożny recyrkulacji spalin - N161, EGR dwufazowego zaworu (N161)
- 447 Silnik ABS-ASR - połączenia elektryczne 2
- 501 Czujnik pozycji głównej kłapy silnika - G92
- 512 Sygnał czujnika Halla poza zakresem, Czujnik krzywki - sygnał błędu
- 512 Czujnik pozycji krzywki - nie istnieje na liście referencyjnej
- 513 Czujnik obrotów silnika - G 28, Czujnik prędkości silnika - G28 - jałowy RPM za niski
- 513 Czujnik prędkości silnika - G28 - jałowy RPM za wysoki, Czujnik prędkości silnika - G28 - sygnał usterki
- 514 Czujnik momentu zapłonu - G 4, Czujnik pozycji wału korbowego - sygnał usterkowy - G4
- 514 Czujnik pozycji wału korbowego - G4
- 515 Czujnik Halla - G 40, Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) - brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
- 515 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) - skrót do B+ (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
- 516 Styk biegu jałowego - F60, Czujnik pozycji przepustnicy - zamknięty przelącznik - F60
- 517 Styk pełnego otwarcia przepustnicy - F81, Czujnik pozycji przepustnicy - otwarty przelącznik - F81
- 518 Potencjometr przepustnicy - G 69, Czujnik pozycji przepustnicy - sygnał poza zasięgiem (G69). Zobacz też straty zasilania ECM

519 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym - G71, Czujnik MAP - poza zasięgiem - G71
519 Czujnik MAP - niskie napięcie - G71, Czujnik MAP - wysokie napięcie - G71
520 Przepływomierz powietrza - G70/G19, Czujnik przepływu poziomu masy - G19ig70
521 Potencjometr CO - G74, Potencjometr wyrównania paliwa - G74
522 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - G62, Czujnik temperatury chłodziwa silnika - G62
523 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - G 42, Czujnik IAT - temperatura wysoka - obwód niski - G42
523 Czujnik IAT - temperatura niska - obwód wysoki - G42
524 Czujnik spalania stukowego 1 - G61, Czujnik stuków 1 - G61
525 Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napięcie - G39
526 Włącznik świateł hamowania - F, Przełącznik świateł hamulców - niewłaściwy sygnał (f)
527 Czujnik temperatury kolektora dolotowego - G72, Czujnik temperatury powietrza wejściowego - G72
528 Czujnik wysokości - F96, Czujnik ciśnienia barometrycznego - F96
529 Nieprawidłowa informacja o prędkości obrotowej, Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) - usterka. Zobacz też straty zasilania ECM
529 Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) - brak sygnału
530 Nastawnik / potencjometr przepustnicy - G88, Czujnik pozycji przepustnicy - G88
531 Napięcie odniesienia w przepływomierzu, Napięcie od czujnika masy przepływu powietrza
532 Napięcie zasilające, Moduł kontroli transmisji - napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
532 Napięcie (B+)
533 Regulacja obrotów biegu jałowego, Regulacja kontroli jałowego powietrza
534 Czujnik temperatury oleju - G8, Czujnik temperatury oleju
535 Pierwszy stopień regulacji spalania stukowego, Czujnik pierwszego uderzenia
536 Drugi stopień regulacji spalania stukowego, Czujnik drugiego uderzenia
537 Regulacja z sondą Lambda, Kontrola czujnika tlenu
538 Napięcie odniesienia, Napięcie referencyjne
539 Czujnik temperatury paliwa - G81, Czujnik temperatury paliwa - G81
540 Czujnik spalania stukowego 2 - G66, Czujnik uderzenia 2 - G66
541 Potencjometr mechanizmu wyznacz. dawki paliwa - G99, Czujnik zakresu suwaka - G99
542 Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza - G80, Czujnik uniesienia igły - G80
543 Przekroczone obroty maksymalne, Obwód wejściowy prędkości silnika - górny limit RPM przekroczony
544 Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania, Maksymalny ładunek ciśnienia powietrza przekroczony
545 Brak połączenia elektrycznego silnik - skrzynia, Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz też straty zasilania ECM
545 Interwencja w silnik Zobacz też straty zasilania ECM, Interwencja w silnik Zobacz też straty zasilania ECM
546 Usterka linii przesyłania danych, Usterka na linii przesyłu danych
547 Czujnik kontroli ciśnienia ABS - F137, Przełącznik kontroli ciśnienia ABS - F137
548 Zasilanie pamięci kodów usterek, Usterka napięcia systemu
549 Sygnał zużycia paliwa, Sygnał zużycia paliwa
549 Sygnał ładunku (brak sygnału RPM), Sygnał ładunku (brak sygnału RPM)
550 Regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku, Kontrola startu wtrysku
551 Przegrzanie katalizatora, Nadmierna temperatura konwertera katalizacyjnego
552 Potencjometr przepływomierza - G19, Czujnik poziomu przepływu powietrza (czujnik pozycji) - G19
553 Przepływomierz masowy powietrza - G70, Czujnik masy przepływu powietrza - G70
554 Regulacja z sondą Lambda 2, Czujnik tlenu 2 - kontrola
555 Sonda Lambda 2 - G108, Obwód grzewczy - czujnik tlenu 2 - G108
558 Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki ubogiej, Kontrola limitu dodawania mieszanki - niska pozycja
559 Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki bogatej, Kontrola limitu dodawania mieszanki - wysoka pozycja
560 Układ recyrkulacji spalin, Przełącznik czujnika temperatury EGR - niska lub ... wartość
561 Regulacja składu mieszanki, Kontrola dodawania mieszanki
575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym, Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
577 Regulacja spalania stukowego - cylinder 1, Kontrola czujnika uderzenia - cylinder 1
578 Regulacja spalania stukowego - cylinder 2, Kontrola czujnika uderzenia - cylinder 2
579 Regulacja spalania stukowego - cylinder 3, Kontrola czujnika uderzenia - cylinder 3
580 Regulacja spalania stukowego - cylinder 4, Kontrola czujnika uderzenia - cylinder 4
581 Regulacja spalania stukowego - cylinder 5, Kontrola czujnika uderzenia - cylinder 5
582 Regulacja spalania stukowego - cylinder 6, Kontrola czujnika uderzenia - cylinder 6
583 Regulacja spalania stukowego - cylinder 7, Kontrola czujnika uderzenia - cylinder 7
584 Regulacja spalania stukowego - cylinder 8, Kontrola czujnika uderzenia - cylinder 8
585 Czujnik temperatury dla układu recyrkulacji spalin - G98, Czujnik temperatury EGR - G98
586 Regulacja układu recyrkulacji spalin, Kontrola systemu EGR
587 Osiągnięta granica adaptacji składu mieszanki, Kontrola dodawania mieszanki - złe uziemienie ECU, przeciek powietrza, przeciekający wtryskiwacz
588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95, Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 - strona kierowcy - N95
589 Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131, Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej - strona pasażera - N131
590 Zapalnik 2 poduszki powietrznej pasażera - N132, Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej - strona pasażera - N132
591 Włącznik zapięcia pasa kierowcy - E24, Przełącznik napięcia pasów bezpieczeństwa - E24
592 Włącznik zapięcia pasa pasażera - E25, Przełącznik napięcia wytapiania siedzeń - E25
593 Włącznik zajęcia siedzenia pasażera - F151, Przełącznik wykrywania siedzenia - strona pasażera - F151
594 Obwód zapalnika poduszki powietrznej, Obwód uruchamiania poduszki powietrznej
595 Zarejestrowane dane powypadkowe, Dane z wypadku zachowane
596 Zwarcie w obwodach elektrozaworów, Wtryskiwacz lub kable cewki trans. - skrót
597 Nieprawidłowe sygnały z czujników kół, Ruchome sygnały prędkości kół ABS - zakres / działanie
598 Usterka mechaniczna / hydrauliczna, Usterka hydrauliczna / mechaniczna
599 Niestabilny włącznik pedału hamulca / świateł hamowania, Możliwość - przełącznik ciśnienia światła hamulca
600 Potencjometr w V68 - G92, Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru - G92
601 Potencjometr w V70 - G112

602 Potencjometr w V85 - G114, Nożno - ścienny / odmrażacz. Czujnik pozycji kłapy motoru _ G114
603 Silnik kłapy nawiewu / odmrażania - V85, Kłapa motoru nożno - ściennego odmrażacza - V85
604 Potencjometr w V71 - G113, Czujnik pozycji kłapy motoru tylnego ciśnienia - G113
605 Zawór dwudrożny kłapy powietrza - N63, Zawór kłapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza - N63
606 Zawór dwudrożny blokowania przepływu cieczy chłodzącej - N147, Zawór dwufazowy chłodziwa silnika - N147
607 Wskaźnik temperatury zewnętrznej - G106, Wyświetlacz temperatury powietrza na zewnątrz - G106
608 Czujnik obciążenia pojazdu - G119, Czujnik ładunku - G119
609 Stopień końcowy zapłonu 1, Wyjście zapłonu 1
610 Stopień końcowy zapłonu 2, Wyjście zapłonu 2
611 Stopień końcowy zapłonu 3, Wyjście zapłonu 3
612 Stopień końcowy zapłonu 4, Wyjście zapłonu 4
613 Stopień końcowy zapłonu 5, Wyjście zapłonu 5
614 Stopień końcowy zapłonu 6, Wyjście zapłonu 6
615 Stopień końcowy zapłonu 7, Wyjście zapłonu 7
616 Stopień końcowy zapłonu 8, Wyjście zapłonu 8
617 Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) lewej poduszki powietrznej - G1, Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej - lewy - G104
618 Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) prawej poduszki powietrznej -G1, Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – prawy – G105
619 Obwód czujnika lewego, Linia czujnika zasilania – lewa
620 Obwód czujnika prawego, Linia czujnika zasilania – prawa
621 Zawór ograniczenia ciśnienia - N155, Zawór redukcji ciśnienia – N155
622 Przekroczony poziom wody w filtrze paliwa, Odciąganie wody z filtra paliwa
623 Brak połączenia elektrycznego ABS - skrzynia przekładniowa, Połączenie elektrycznie transmisji / ABS
624 Sprężarka klimatyzacji, Włączenie kompresora A/C
625 Sygnał prędkości własnej, Sygnał prędkości pojazdu
626 Lampka kontrolna nagrzewania świec żarowych - K29, światło indykatora świecy żarowej - 29
627 Czujnik poziomu wody w filtrze paliwa - G120, Czujnik poziomu wody - G120
628 Układ kontroli położenia nastawnika, Kontrola różna bieżąca
629 Włącznik pedału hamulca - F47, Zawór otworu wentylacyjnego próżni - hamulec - F47
630 Włączenie klimatyzacji, A/C włączone
633 Obwód zapalnika / czujnika opóźnień (zderzeniowego), Okablowanie do zapłonu / czujnik opóźnienia
634 Rezystor w układzie EDS - N159, Opór - N159
635 Ogrzewanie sondy Lambda przed katalizatorem, Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym
636 Czujnik przyspieszenia, przedni prawy - G121, Czujnik przyspieszenia – prawy przód – G121
637 Czujnik przyspieszenia, tylny lewy - G 122, Czujnik przyspieszenia – lewy przód – G122
638 Brak połączenia elektrycznego silnik - skrzynia przekładniowa,
639 Czujnik opóźnień (zderzeniowy) - G123, Czujnik opóźnienia - G123
640 Przekaznik ogrzewania sondy Lambda - J278, Obwód grzewczy czujnika tlenu - J278
641 Temperatura ATF, ATF - temperatura za wysoka
642 Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni prawy, Zawór przełączania EDL - prawy przód - N166
643 Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, - przedni prawy -, Zawór wyjściowy EDL - prawy przód - N167
644 Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy, Zawór wyłączenia EDL - lewy przód - N168
645 Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy - N16, Zawór wyjściowy EDL - lewy przód - N169
646 Brak połączenia elektrycznego 1 ABS-ASR - silnik, Motor ABS-ASR - połączenia elektryczne 1
647 Brak połączenia elektrycznego 2 ABS-ASR - silnik
648 Ogrzewanie sondy Lambda za katalizatorem, Obwód grzewczy czujnika tlenu - za konwerterem katalitycznym
649 Zawór dolotowy / wylotowy ABS tył - N160, Zawór wejściowy / wyjściowy ABS - tył - N160
650 Włącznik pedału sprzęgła - F36, Przełącznik zaworu otworu wentylacyjnego próżni sprzęgła - F36
651 Połączenia w układzie zapalnika poduszki powietrznej, Okablowanie zapłonu
652 Układ kontroli biegu, Kontrola zakresu transmisji - niewłaściwy poziom biegu
652 Kontrola zakresu transmisji - bieg #1 - niewłaściwy poziom, Kontrola zakresu transmisji - bieg #2 - niewłaściwy poziom
652 Kontrola zakresu transmisji - bieg #3 - niewłaściwy poziom, Kontrola zakresu transmisji - bieg #4 - niewłaściwy poziom
653 Niestabilny sygnał drążka wyboru biegu, Dźwignia selektora automatycznej transmisji
654 Zapalnik napinacza kierowcy - N153, Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa - N153
655 Zapalnik napinacza pasażera - N154, Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa - N154
656 Czujnik zajęcia siedzenia - G128, Zapłon wykrycia poduszki powietrznej siedzenia - G128
657 Nastawnik kłapy nawiewu środkowego - V102, Motor dostosowawczy głównego zaworu wentylacyjnego - V102
658 Nastawnik tempomatu, Moduł operacyjny
659 Autotest, Autotest
660 Włącznik Kick-down, potencjometr przepustnicy, Przełącznik uderzenia / Czujnik pozycji przepustnicy
661 Wskaźnik temperatury, Wyświetlacz temperatury
662 Obrotomierz, Tachometr - G5
663 Prędkościomierz, Prędkościomierz - G21
664 Wskaźnik poziomu paliwa, Pomiar paliwa
665 Lampka kontrolna zapięcia pasów - K19, Lampka ostrzegająca o zapięciu pasów bezp. - K19
666 Sygnał dźwiękowy, Sygnał
667 Sygnał o temperaturze zewnętrznej, Sygnał temperatury otoczenia
668 Napięcie zasilania (30), Napięcie baterii (terminal 30)
669 Druga kontrolka usterek - K97, MIL zaistniały drugi raz - K97
670 Czujnik położenia nastawnika przepustnicy - G127, Czujnik pozycji przepustnicy - G127
671 Włącznik w układzie GRA - E45, Przełącznik Cruise Control - E45 - niezdefiniowana pozycja przełącznika
672 Pompa hydroagregatu ABS z rezystorem, Pompa hydrauliczna ABS z seryjnym oporem
673 Naciśnięcie pedału hamulca, Wciśnięty pedał hamulca
674 Puścić pedał hamulca, Hamulec zwolniony
675 Lewy przód zawory dół:OV wylot:OV -koło zablokowane, IV-lewy przód: OV OV - lewy przód; OV - lewy przód - koło zablokowane
676 Lewy przód zawory dół:UBAT wylot:OV - koło zablokowane, IV-lewy przód: B+ OV - lewy przód; OV - lewy przód – koło zablokowane

677 Lewy przód zawory dolot:UBAT wylot:UBAT - koło wolne, IV-lewy przód: B+ OV - lewy przód; B+ - lewy przód - koło wolne
678 Lewy przód zawory dolot:UBAT wylot:OV - koło wolne, IV-lewy przód: B+ OV - lewy przód; OV - lewy przód - koło wolne
679 Ogrzewanie sondy Lambda 2 przed katalizatorem, Obwód ogrzewania czujnika tlenu przed konwerterem katalitycznym
680 Prawy przód zawory dolot:OV wylot:OV -koło zablokowane, IV-prawy przód: OV OV - prawy przód; OV - prawy przód - koło zablokowane
681 Prawy przód zawory dolot:UBAT wylot:OV - koło zablokowane, IV-prawy przód: B+ OV - prawy przód; OV - prawy przód - koło zablokowane
682 Prawy przód zawory dolot:UBAT wylot:UBAT- koło wolne, IV-prawy przód: B+ OV - prawy przód; B+ - prawy przód - koło wolne
683 Prawy przód zawory dolot:UBAT wylot:OV - koło wolne, IV-prawy przód: B+ OV - prawy przód; OV - prawy przód - koło wolne
684 Ogrzewanie sondy Lambda 2 za katalizatorem, Obwód ogrzewania czujnika tlenu za konwerterem katalitycznym
685 Lewy tył zawory dolot:OV wylot:OV - koło zablokowane, IV-lewy tył: OV OV - lewy tył; OV - lewy tył - koło zablokowane
686 Lewy tył zawory dolot:UBAT wylot:OV- koło zablokowane, IV-lewy tył: B+ OV - lewy tył; OV - lewy tył - koło zablokowane
687 Lewy tył zawory dolot:UBAT wylot:UBAT -koło wolne, IV-lewy tył: B+ OV - lewy tył; B+ - lewy tył - koło wolne
688 Lewy tył zawory dolot:UBAT wylot:OV -koło wolne, IV-lewy tył: B+ OV - lewy tył; OV - lewy tył - koło wolne
689 Fałszywe powietrze w układzie zasysania, Powietrze zewnętrzne w systemie poboru powietrza
690 Prawy tył zawory dolot:OV wylot:OV - koło zablokowane, IV-prawy tył: OV OV - prawy tył; OV - prawy tył - koło zablokowane
691 Prawy tył zawory dolot:UBAT wylot:OV - koło zablokowane, IV-prawy tył: B+ OV - prawy tył; OV - prawy tył - koło zablokowane
692 Prawy tył zawory dolot:UBAT wylot:UBAT - koło wolne, IV-prawy tył: B+ OV - prawy tył; B+ - prawy tył - koło wolne
693 Prawy tył zawory dolot:UBAT wylot:OV - koło wolne, IV-prawy tył: B+ OV - prawy tył; OV - prawy tył - koło wolne
694 Oświetlenie / włącznik i deska wskaźników, Przełącznik oświetlenia instrumentów
695 Zawory blokady mech. różnicowego EDS:UBAT - koło przednie lewe/p, Pompa hydrauliczna (B+) - lewy przód / prawy przód koło zablokowane
696 Zawór ograniczenia ciśnienia, lewy - N170, Zawór redukcji ciśnienia ABS - N170
697 Zawór ograniczenia ciśnienia, prawy - N171, Zawór redukcji ciśnienia ABS - N171
698 Duży pobór prądu przez sterownik, Moduł kontrolny zwiększył obecną konsumpcję
699 Sonda Lambda za katalizatorem - G130, Czujnik tlenu 1 - za konwerterem katalitycznym - G130
700 Sonda Lambda 2 za katalizatorem - G131, Czujnik tlenu 2 - za konwerterem katalitycznym - G131
701 Przekroczenie temperatury chłodziwa - test, Test przegrzania ECT
702 Czujnik składu paliwa - G133, Elastyczny czujnik paliwa - G133
703 Włącznik biegu jałowego symulowany z potencjometru / styk, TPS/CTP przełącznik rozpoznania CTP
705 Wymiar chłodziwa włączony
708 UWAGA: zostanie włączony wentylator
709 Fotoczuwnik nasłonecznienia 2 - G134, Czujnik światła słonecznego 2 - g134
710 Silniczek klapy odmrażania - V107, Motor klapy odmrażacza - V107
711 Silniczek klapy nawiewu kabiny lewy - V108, Motor klapy gniazda lewej stopy - V108
712 Silniczek klapy nawiewu kabiny prawy - V109, Motor klapy gniazda prawej stopy - V109
713 Silniczek klapy nawiewu środkowego lewy - V110, Motor lewo-środkowego otworu wentylacyjnego - 110
714 Silniczek klapy nawiewu środkowego prawy - V111, Motor prawo-środkowego otworu wentylacyjnego - 111
715 Silniczek klapy nawiewu tylnego - V112, Motor klapy gniazda tylnej stopy - V112
716 Silniczek klapy powietrza zużytego - V113, Motor klapy recyrkulacji - V113
717 Silniczek klapy AKF - V114, Motor klapy EVAP - V114
718 Włącznik nawiewu lewy dolny - F179, Przełącznik górnego lewego otworu wentyl. - F179
719 Włącznik nawiewu prawy górny - F180, Przełącznik górnego prawego otworu wentyl. - F180
720 Włącznik nawiewu lewy dolny - F181, Przełącznik dolnego lewego otworu wentyl. - F181
721 Włącznik nawiewu prawy dolny - F182, Przełącznik lewego prawego otworu wentyl. - F182
722 Włącznik nawiewu lewy środek - F183, Przełącznik lewego środkowego otworu wentyl. - F183
723 Włącznik nawiewu prawy środek - F184, Przełącznik prawego środkowego otworu wentyl. - F184
724 Włącznik nawiewu lewy - F185, Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy - F185
725 Włącznik nawiewu prawy - F186, Przełącznik otworu went. prawo centralnej stopy - F186
726 Włącznik nawiewu środek - F187, Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy - F187
727 Potencjometr w V107 - G135, Motor klapy odmrażacza - czujnik pozycji - G135
728 Potencjometr w V110 - G136, Lewo centralny motor otworu went. - czujnik pozycji - G136
729 Potencjometr w V111 - G137, Lewo centralny motor otworu went. - czujnik pozycji - G137
730 Potencjometr w V102 - G138, Centralny motor otworu went. - czujnik pozycji - G138
731 Potencjometr w V108 - G139, Motor klapy gniazda lewej stopy - czujnik pozycji - G139
732 Potencjometr w V109 - G140, Motor klapy gniazda prawej stopy - czujnik pozycji - G140
733 Potencjometr w V112 - G141, Motor lewego otworu went. gniazda tylnej stopy - czujnik pozycji - G141
734 Potencjometr w klapie nawiewu środkowego - G142, Czujnik pozycji centralnego otworu went. - G142
735 Potencjometr w V113 - G143, Czujnik pozycji klapy recyrkulacji - G143. *Jeśli ten kod pojawia się w starym modelu VR6 (AAA) wróć do kodu #01247
736 Potencjometr w V114 - G144, Motor klapy EVAP. Czujnik pozycji - G144
737 Zawór regulacji ogrzewania lewy - N175, Zawór regulujący ogrzewanie - lewy - N175
738 Zawór regulacji ogrzewania prawy - N176, Zawór regulujący ogrzewanie - prawy - N176
739 Pompa cieczy chłodzącej - V50, Pompa chłodziwa - V50
740 Czujnik identyfikacji cylindra 1 - G145, Czujnik CKP cylindra 1 - G145
741 Kontrola pedału hamulca, Monitoring statusu pozycji pedału hamulca
742 Układ wentylacji akumulatora, System wentylacji baterii
743 Czujnik w układzie wentylacji akumulatora - G146, Czujnik wentylacji baterii - G146
744 Regulacja temperatury akumulatora, Regulacja temperatury baterii
745 Kontrola izolacji, Monitoring statusu izolacji
746 Uszkodzenie cel akumulatora, Usterka baterii
747 Czujnik temperatury akumulatora przedni - G52, Czujnik temperatury baterii - przedni - G52
748 Czujnik temperatury akumulatora tylny - G53, Czujnik temperatury baterii - tylny - G53
749 Kłapa przewietrzania, Kłapa wentylacyjna
750 Lampka usterek, Obwód lampek kontrolnych

751 Wskaźnik naładowania akumulatora, Indykator pojemności baterii
752 Wentylator i podgrzewanie akumulatora, Ogrzewanie baterii i nawiewu
753 Usterki w obwodach czujników kół, Elektryczne połączenie - czujnik prędkości kół
754 Lampka kontrolna ogrzewania, Lampka ostrzegawcza ECT
755 Lampka kontrolna ciśnienia oleju - K3, Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju w silniku – K3
756 Czujnik temperatury w kanale powietrza, lewy - G150, Czujnik temperatury lewego otworu went. – G150
757 Czujnik temperatury w kanale powietrza, prawy - G151, Cenzor temperatury lewego otworu went. – G151
758 Układ powietrza wtórnego, System poboru wtórnego powietrza (powietrze)
759 Nastawnik temperatury w kanale powietrza, lewy - G155, Regulator temperatury lewego otworu went. - G155
760 Nastawnik temperatury w kanale powietrza, prawy - G156, Regulator temperatury prawego otworu went. – G156
761 Zarejestrowana usterka w sterowniku silnika, DTC zachowany w jednostce kontrolnej
762 Wtryskiwacz - N181, Wtrysk(i) paliwa – N181
763 Czujnik ciśnienia gazu, strona kierowcy - G147, Czujnik ciśnienia gazu na stronie kierowcy – G147
764 Czujnik ciśnienia gazu, strona pasażera - G148, Czujnik ciśnienia gazu na stronie pasażera - G148
765 Czujnik położenia mechanizmu wyznacz. dawki - G149, Czujnik kontroli poślizgu (zmiana pozycji łoka) - G149
766 Czujnik temperatury w kanale powietrza, przedni - G152, Czujnik temperatury przedniego otworu went. - G12
767 Czujnik temperatury parownika, tylny - G153, Czujnik temperatury tylnego aparatu wyparnego R - G153
768 Czujnik temperatury wymiennika ciepła, tylny - G154, Czujnik temperatury rdzenia tylnego ogrzewania - G154
769 Czujnik temper. cieczy chłodzącej na wyjściu z silnika - G82, Czujnik temperatury chłodziwa silnika - G82
770 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej na wyjściu z chłodnicy - G, Czujnik temperatury chłodziwa silnika - G83
771 Czujnik rezerwy paliwa - G, Czujnik poziomu paliwa - G
772 Włącznik ciśnienia oleju - F22, Przełącznik ciśnienia oleju - F22
773 Czujnik ciśnienia oleju - G10, Czujnik ciśnienia oleju - G10
774 Czujnik poziomu pojazdu tylni lewy - G76, Czujnik poziomu kontroli systemu - lewy tył - G76
775 Czujnik poziomu pojazdu tylni prawy - G77, Czujnik poziomu kontroli systemu - prawy tył - G77
776 Czujnik poziomu pojazdu przedni lewy - G78, Czujnik poziomu kontroli systemu - lewy przód - G78
777 Czujnik położenia pedału przyspieszenia - G79, Czujnik pozycji przepustnicy - G79
778 Czujnik skrętu kół - G85, Czujnik kąta sterowania - G85
779 Czujnik temperatury zewnętrznej - G17, Czujnik temperatury zewnętrznej - G17
780 Czujnik 030C Geber für Vertikalbeschleunigung - G90, Czujnik ruchu w pionie – G90
781 Silnik nastawnika przedni lewy - V76, Motor pozycjonujący – lewy przód – V76
782 Silnik nastawnika przedni prawy - V77, Motor pozycjonujący – prawy przód – V77
783 Silnik nastawnika tylni lewy - V78, Motor pozycjonujący – lewy przód – V78
784 Silnik nastawnika tylni prawy - V79, Motor pozycjonujący - prawy tył - V79
785 Czujnik temperatury dla wskaźnika w desce - G56, Czujnik temperatury - panel instrumentacyjny - G56
786 Czujnik temperatury dachu - G86, Czujnik temperatury - w nagłówkach - G86
787 Czujnik temperatury w kanale zasysania świeżego powietrza - G89, Czujnik temperatury poboru świeżego powietrza - G89
788 Zawór dwudrożny kłapy odmrażania / nawiewu - N118,
789 Włącznik biegu wstecznego - F41, Przełącznik zapasowy - F41
790 Kłapa powietrza świeżego 1 zużytego, Kłapa recykulowanego / świeżego powietrza
791 Włącznik termiczny parownika - E33, Przełącznik temperatury aparatu wyparnego klimatyzatora - G33
792 Włącznik ciśnienia w klimatyzacji - F129, Przełącznik ciśnienia klimatyzatora - F29
793 Czujnik położenia pedału hamulca - G100, Czujnik pozycji pedału hamulca - G100
794 Czujnik pompy hydraulicznej - G101, Czujnik pompy hydraulicznej - G101
795 Czujnik przyspieszeń pionowych, tylny - G102, Czujnik przyspieszenia pionowego tylnej osi - G102
796 Czujnik temperatury powietrza za dmuchawą - V42, Nawiew do czujnika temperatury - V42
797 Fotoczuwicz nasłonecznienia - G107, Czujnik światła słonecznego - G107
798 Test segmentów, Test segmentowy
799 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - G110, Czujnik temperatury chłodziwa silnika - G110
800 Czujnik temperatury dmuchawy - G109, Czujnik temperatury powietrza otaczającego Nawiew świeżego powietrza - G109
801 Włącznik wysokiego ciśnienia sprzęgła sprężarki - F118, Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodziwa A/C - F118
802 Włącznik niskiego ciśnienia sprzęgła sprężarki - F73, Przełącznik niskiego ciśnienia chłodziwa A/C - F73
803 Czujnik ugięcia sprężyny przód prawy - G116, Czujnik ruchu sprężyny śrubowej - prawy przód - G116
804 Czujnik ugięcia sprężyny przód lewy - G115, Czujnik ruchu sprężyny śrubowej - lewy przód - G115
805 Zawór amortyzatora, przód lewy - N148, Zawór rozpórki zawieszenia - lewy przód - N148
806 Zawór amortyzatora, przód prawy - N149, Zawór rozpórki zawieszenia - prawy przód - N149
807 Zawór amortyzatora, tył lewy - N150, Zawór rozpórki zawieszenia - lewy przód - N150
808 Zawór amortyzatora, tył prawy - N151, Zawór rozpórki zawieszenia - prawy tył - N151
811 System nie przygotowany do testowania, System nie gotowy do aktywacji
824 Lampka kontrolna ASR - K86, Lampka indykatora kontroli trakcji - K86
849 Styk S we włączniku zapłonu - D•
850 Wyjście sterujące wzmacniacz zewnętrzny, w radiu.
851 Głośnik
852 Głośnik przedni
853 Głośnik tylny
854 Wyjście do wyświetlacza radiowego w konsoli
855 Połączenie ze zmieniaczem CD
856 Antena, w radiu
928 Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy - F220
929 Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasażera - F221
930 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe - F222
931 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne prawe - F223
932 Silnik szyby drzwi kierowcy - V147
933 Silnik szyby drzwi pasażera - V148
934 Silnik szyby drzwi tylne lewe - V26

935 Silnik szyby drzwi tylne prawe - V27
936 Włącznik silnika szyby drzwi pasażera - E107
937 Włącznik silnika szyby drzwi tylne lewe - E52
938 Włącznik silnika szyby drzwi tylne prawe - E54
939 Silnik regulacji lusterka strona kierowcy - V149
940 Silnik regulacji lusterka strona pasażera - V150
941 Silnik regulacji lusterka strona kierowcy - V121
942 Silnik regulacji lusterka strona pasażera - V122
943 Ogrzewanie lusterka strona kierowcy - Z4
944 Ogrzewanie lusterka strona pasażera - Z5
945 Czujnik zderzeniowy - G190
946 Oświetlenie wnętrza pojazdu - W
947 Włącznik krańcowy klapy bagażnika - E188
948 Sygnał zamknięcia szyberdachu
949 Silnik zamknięcia klapy bagażnika LOCK
950 Silnik otwarcia klapy bagażnika UNLOCK
951 Przekaznik silnika zdalnego otwierania klapy bagażnika - J398
952 Sygnał otwarcia drzwi kierowcy
953 Układ czasowego oświetlenia wnętrza pojazdu
955 Klucz 1
956 Klucz 2
957 Klucz 3
958 Klucz 4
959 Lampka kontrolna zamka centralnego
960 Włącznik w zamku strona kierowcy
961 Włącznik w zamku strona pasażera
1014 Stopień końcowy termostatu
1015 Sterowanie dmuchawą powietrza chłodzącego
1016 Zawór tłoczenia powietrza do amortyzatorów - gazowych - N106, Zawór spustowy gazu z zawieszenia - N106
1017 Sprężarka powietrza do amortyzatorów gazowych - V65, Kompresor systemowy gazu z zawieszenia - V65
1018 Wentylator chłodzenia cieczy chłodzącej - V 7, Wiatrak chłodzący - V7
1019 Przekaznik, zwolnienie
1020 Pompa wody - V36, Pompa wodna - V36
1021 Lampka kontrolna blokady mechanizmu różnicowego - K81, Lampka indykatora zamka mechanizmu różnicowego - K81
1022 Załączone oświetlenie wnętrza i wyświetlacze na desce, światło wewnętrzne - aktywowana kombinacja
1023 Sygnał dźwiękowy - H3, Dźwięk ostrzegawczy - H3
1025 Nieprawidłowe sterowanie lampki sygnalizacji uszkodzeń, Lampka indykatora usterki
1026 Wentylator parownika, tył - V20
1027 Dmuchawa ciepłego powietrza tył - V47, Wiatrak ciepłego powietrza z tyłu - V47
1028 Przekaznik dmuchawy - J323, Obwód wiatraka - J323
1028 Wiatrak tylnego aparatu wyparnego - V20
1029 Przekaznik klimatyzacji - J32, Obwód A/C - J32
1039 Czujnik temperatury dla wskaźnika temp. płynu chłodzącego - G2, Czujnik ECT - G2
1040 Uszkodzone połączenie elektryczne 2 ABS - skrzynia przekładniow, Połączenie elektryczne ABS / transmisja 2
1041 Niestabilne funkcjonowanie ASR, System kontroli trakcji - funkcja nieczytelna
1044 Sterownik nieprawidłowo kodowany, Moduł kontroli transmisji - niewłaściwie zakodowany
1045 Włącznik układu Tiptronic - F189, Przełącznik Tiptronic - F189
1046 Lampka kontrolna układu hamulcowego - K32,
1047 Lampka kontrolna układu hamulcowego - K7, Lampka ostrzegawcza hamulca i parkowania - Kt
1048 Lampka kontrolna sterownika silnika Diesla - K104, Lampka ostrzegawcza Diesel electronic - K104
1049 Napięcie zasilania (50), Napięcie zasilania (terminal 50)
1050 Układ grzania świec żarowych, Monitoring statusu świecy żarowej
1051 Silnik nastawnika dawki paliwa - V117, Motor pozycjonujący MC paliwa - V117
1052 Potencjometr sygnału obciążenia - G157, Czujnik pozycji przepustnicy - G157
1053 Zawór początku wtrysku - N182, Zawór startu wtrysku - N182
1054 Przekaznik zasilania (30) - J317, Obwód zasilania (terminal 30) - J317
1055 Czujnik początku tłoczenia - G158, Czujnik startu wtrysku - G158
1056 Funkcja: ładowanie wyrównane
1057 Funkcja: ładowanie przy stałym napięciu, Funkcja - stałe ładowanie - napięcie
1058 Funkcja: ładowanie przy stałym prądzie, Funkcja - stałe ładowanie - bieżące
1059 Czujnik położenia wirnika - G159, Czujnik pozycji rotora - G159
1060 Czujnik temperatury uzwojeń, wyłobienia - G160, Czujnik niskiej temperatury zapłonu - G160
1061 Czujnik temperatury uzwojeń, głowica uzwojeń - G161, Czujnik wysokiej temperatury zapłonu - G161
1062 Sygnał ograniczenia prądu ładowania akumulatora
1070 Przekaznik rozrusznika - J53, Obwód startera - J53
1071 Czujnik położenia tarczy sprzęgła - G162, Czujnik pozycji pedału sprzęgła - G162
1072 Zawór podciśnieniowy nastawnika sprzęgła - N183, Pozycja sprzęgła zawór próżniowy - N183
1073 Sprzęgło ciśnienia systemowego, System ciśnienia sprzęgła
1074 Przewietrzanie nastawnika sprzęgła - N184, Pozycja sprzęgła - zawór wentylacyjny
1075 Przekaznik pompy podciśnienia - J318, Obwód pompy próżniowej - J320
1076 Przekaznik sprzęgła pompy hydraulicznej - J319, Obwód pompy hydraulicznej sprzęgła - J319
1077 Włącznik podciśnieniowy serwowmechanizmu wspomagania hamulca - F, Przełącznik próżniowy buster hamulca - F190
1078 Włącznik zmiany biegu - F191, Przełącznik selektora biegów TR - F191
1079 Przekaznik hydrauliki wspomagania układu kierowniczego - J320, Obwód sterujący mocy - J320
1080 Włącznik wspomaganie układu kierowniczego - F192, Przełącznik ciśnienia mocy - F192

1081 Zawór przełączania pierwszeństwa - N185, Zawór przełącznika pierwszorzędności - N185
1082 Lampka kontrolna rezerwy paliwa - K105, Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa - K105
1083 Lampka kontrolna poziomu płynu spryskiwaczy - K106, Niski poziom płynu do spryskiwaczy - indykator płynu do spryskiwaczy lampka lub czujnik - K106
1084 Lampka kontrolna temperatury 0°C - K107, 32oF (0o) lampka ostrzegawcza temperatury mrożenia - K107
1085 Lampka kontrolna temperatury 4°C - K108, 30oF (4o) lampka ostrzegawcza temperatury - K108
1086 Czujnik dla prędkościomierza - G22, Prędkościomierz - czujnik prędkości pojazdu - G22
1087 Nie przeprowadzono procedury nastaw podstawowych, Podstawowe ustawienia nie zaistniały
1088 Adaptacja składu mieszanki 2, Kontrola dodawania mieszanki 2
1089 Włacznik złożonego pałąka bezpieczeństwa - F204, Przełącznik pozycji podniesionego łuku napinającego - P204
1090 Włacznik otwartego pałąka bezpieczeństwa - F203, Przełącznik pozycji obniżonego łuku napinającego - P203
1091 Włacznik dachu składanego przedni - F202, Przełącznik pozycji zamkniętego dachu - F202
1092 Włacznik złożonego dachu składanego - F171, Przełącznik pozycji otwartego dachu - F171
1093 Włacznik pokrywy zasobnika dachu składanego - F201, Przełącznik pozycji otwarcia pokrywy kabiny - F201
1094 Włacznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego - F195, Lewy przełącznik pokrywy kabiny 3 - F195
1095 Włacznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego - F197, Odblokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 2 - F197
1096 Włacznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego - F199, Zablokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 1 - F199
1097 Włacznik zatrzaśniętego pokrywy zasobnika dachu składanego - F1, Przełącznik zamka przedniego dla dachu - F172
1098 Włacznik zamknięcia tylnej kłapy - F206, Przełącznik zamkniętej pozycji ... - F206
1099 Włacznik zamknięcia bagażnika, Przełącznik bagażnika (zamknięty)
1100 Włacznik otwarcia bagażnika, Przełącznik bagażnika (otwarty - odblokowany)
1101 Włacznik blokady zabezpieczenia zamka - F205, Przełącznik pozycji otwartej zapadki dachu - F025
1102 Włacznik 3 pokrywy zasobnika dachu składanego, prawy - F196, Przełącznik prawy pokrywy kabiny 3 - F196
1103 Włacznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego, prawy - F198, Przełącznik prawy odblokowany pokrywy kabiny 2 - F198
1104 Włacznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego, prawy - F200, Przełącznik prawy pokrywy kabiny 1 - F200
1105 Zawór elektromagnetyczny 8 - N186, Zawór cewki 8 - N186
1106 Przekaznik opuszczania szyby - J291, Obwód zasilania otwierania okna - J291
1107 Lampka kontrolna dachu składanego - K98, Lampka indykatora zablokowania dachu - K98
1108 Przekaznik podnoszenia szyby - J292, Obwód zasilania zamykania okna - J292
1109 Przekaznik pompy hydraulicznej - J321, Obwód pompy hydraulicznej dachu - J321
1110 Elektromagnes blokady zamka - N187, Cewka odblokowania dachu - N187
1111 Silnik 1 zamka bagażnika, Motor 1 zamka bagażnika
1112 Zasilanie silników 1 i 2, Zasilanie motoru 1 i 2
1113 Silnik 2 zamka bagażnika, Motor 2 zamka bagażnika
1114 Włacznik dźwigni hamulca ręcznego - F9, Przełącznik światła ostrzegawczego hamulca parkingowego - F9
1115 Wylacznik 3 bity miejsca
1116 Nastawnik regulacji dachu składanego, Motor odblokowania dachu
1117 Sygnał obciążenia z zacisku alternatora DF, Sygnał ładowania generatora terminala DF
1118 Podgrzewanie silnika, Obwód grzania pierwotnego silnika
1119 Sygnał rozpoznania biegu, Sygnał pozycji transmisji - zasięgu biegów
1120 Przesławianie wałka rozrządu 1, Dostosowanie wału rozrządczego 1
1121 Przesławianie wałka rozrządu 2, Dostosowanie wału rozrządczego 2
1122 Czujnik Halla 2 - G163, Czujnik pozycji wału rozrządczego 2 - G163
1123 Nieprawidłowe wystrowanie, Usterka spustowania
1124 Kontrola czasu ładowania, Monitoring statusu czasu ładowania
1125 Przełączanie zmiennej długości kolektora dolotowego, Zmiana poboru ładowania
1126 Sygnał o obrotach silnika, Sygnał prędkości silnika
1127 Lampka kontrolna rezerwy paliwa - K16, Lampa indykatora rezerwy paliwa
1128 Cewka czytnika klucza w immobilizerze - D2, System antykradzieżowy - czujnik immobilizera - D2
1129 Styk S - H15, Terminal S - H15
1130 Działanie układu ABS, ABS - sygnał z poza zakresu tolerancji
1131 Wystrowanie kierunkowskazów, Aktywacja migania świateł
1132 Czujnik podcierwieni przedni - G166, Czujnik przedni podcierwiony - G166
1133 Czujnik podcierwieni tylni - G167, Czujnik tylny podcierwiony - G167
1134 Syrena alarmowa - H12, Dźwięk alarmu - 12
1135 Czujniki kontroli wnętrza pojazdu, Czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
1136 Przerwy w pracy rozrusznika, Przerwy startu silnika
1137 Włacznik zamka centralnego - styk zamykania, Przełącznik kontaktowy centralnego zamka
1138 Włacznik zamka centralnego - styk otwierania, drzwi kierowcy, Zamek centralny - odblokowanie drzwi kierowcy
1139 Włacznik zamka centralnego - styk otwierania, drzwi pasażera, Zamek centralny - odblokowanie drzwi pasażera
1140 Włacznik zamka centralnego - styk otwierania kłapy bagażnika, Zamek centralny - odblokowanie pokrywy
1141 Włacznik otwierania kłapy bagażnika - E165, Motor przełącznika zwolnienia pokrywy
1142 Silniki zamka centralnego - zamykanie drzwi kierowcy i wlewu pa, Zamek centralny *motor odblokowujący
1143 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi kierowcy i wlewu p, Zamek centralny - motor otwierający
1144 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi pasażera, Zamek centralny - motor otwierający
1145 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi tylnych, Zamek centralny - motor otwierający
1146 Silniki zamka centralnego - zamykanie drzwi pasażera i tylnych, Zamek centralny - motoru zamykający
1147 Silnik zamykania kłapy bagażnika - V120, Zamek centralny *motor zwolnienie pokrywy - V120
1148 Aktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi, Drzwi bezpieczeństwa - aktywacja
1149 Deaktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi, Drzwi bezpieczeństwa - dezaktywacja
1150 Wskaźniki analogowe, Wyświetlacz analogowy
1151 Wylacznik blokady silnika Diesela - F207, Przełącznik bezpieczeństwa silnika Diesla - F207
1152 Włacznik układu nadzorowania biegu - F209, Przełącznik monitoringu biegów TR - F209
1153 Włacznik układu Ecomatic - E163, Przełącznik E (Economy) - E163
1154 Włacznik ciśnieniowy sprzęgła - F210, Przełącznik ciśnienia systemu sprzęgła - F210

1155 Sprzęgło, Mechanika sprzęgła
1156 Włącznik rozpoznania biegu - F208, Przełącznik rozpoznania biegów TR - F208
1157 Zasilanie syreny alarmu, Zasilanie dźwięku alarmu
1158 Zasilanie kierunkowskazów, Zasilanie sygnału obrotu
1159 Połączenia immobilizera, Okablowanie bezpieczeństwa
1160 Przekaznik świec żarowych - cieczy chłodzącej - J325, Obwód wtyku gniazda chłodziwa - J325
1161 Stopień sterujący zaworem przestawiania faz rozrządu
1165 Moduł sterujący przepustnicę - J338, Moduł kontroli stanu przepustnicy - J338
1166 Sygnał momentu obrotowego silnika, Sygnał momentu obrotowego silnika
1167 Zawór ograniczenia pełnego obciążenia - N194, Zatrzymanie otwarcia przepustnicy - zawór zatrzymania przepustnicy - N194
1168 Zawór zwiększania obrotów biegu jałowego - N177, Zawór zwiększenia jałowego Rpm - N177
1169 Włącznik przesuwu drzwi kierowcy - F2, Przełącznik kontaktu drzwi - strona kierowcy - F2
1170 Czujnik długości impulsu wtrysku - G175, Czujnik stałości wtrysku paliwa - G175
1172 Czujnik temperatury siedzenia pasażera - G59, Czujnik temperatury ogrzewania siedzeń - strona kierowcy - G59
1173 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w poziomie - V28, Motor dostosowania podłóżnicy - strona kierowcy - V28
1174 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w pionie -V138, Dostosowanie wysokości siedzenia - strona kierowcy - V38
1175 Nastawnik temperatury ogrzewanego siedzenia kierowcy - E94, Dostosowanie podgrzewanego siedzenia - strona kierowcy - E94
1176 Klucz, Usterka kluczowa
1177 Sterownik silnika, Jednostka kontrolna silnika
1179 Nieprawidłowo zaprogramowany klucz, Niewłaściwe wprowadzenie klucza
1180 Połączenie elektryczne silnik/sprężarka klimatyzacji, Silnik / A/C - połączenie elektryczne
1181 Inicjalizacja: zaprogramowane tylko 2 klucze, Inicjowanie - tylko dwa klucze naciśnięte
1182 Układ adaptacji sterowania silnika do wysokości, Adaptacja wysokości
1183 Lampka kontrolna katalizatora - K72, Lampka ostrzegawcza konwertera katalitycznego - K72
1184 Czujnik temperatury w kanale powietrza, tylny - G174, Czujnik temperatury na zewnątrz - G174
1185 Nawiew świeżego powietrza, tył - V80, Nadmuch świeżego powietrza - tył - V80
1186 Nastawnik kłapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, tył -V136, Serwomotor dystrybucji powietrza z tyłu - V36
1187 Nastawnik kłapy nawiewu regulacji temperatury, tył- V137, Serwomotor kłapy temperatury - tył - V137
1188 Połączenie elektryczne sterownik/sprzęgło magnetyczne, Cewka modułu kontrolnego - połączenie elektryczne
1189 Nastawnik kłapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, przód - V
1190 Połączenie elektryczne sterownik /nastawniki, Motor modułu kontrolnego - połączenie elektryczne
1192 Sprzęgło hydrokinetyczne, Sprzęgło konwertera świec
1193 Przekaznik dokładnej regulacji ogrzewania - J359, Niskie wyjście ogrzewania - J359
1194 Przekaznik zgrubnej regulacji ogrzewania -J360, Wysokie wyjście ogrzewania - J360
1195 Koniec
1196 Magistrala danych pomiędzy sterownikami silnika i skrzyni autom, Szyna transmisji / silnika
1197 Szyna transmisji / silnika - przewód A
1198 Szyna transmisji / silnika - przewód B
1199 Połączenie elektryczne silnik/ABS, Połączenie elektryczne ABS / silnik
1200 Zasilanie elektrozaworów ABS, Zasilanie zaworów ABS
1201 Zasilanie pompy ABS, Zasilanie pompy ABS
1202 Linia diagnostyczna, Kabel diagnostyczny
1203 Połączenie elektryczne ABS/deska wskaźników
1204 Czujnik temperatury silnika - G27
1205 Przekaznik układu Climatron - J254
1206 Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu
1208 Zmieniona zawartość pamięci danych sterownika, Zmiany w zapisywaniu danych - VIN
1209 Sygnał obrotów - alternator, zacisk W
1210 Sterownik uczy się możliwego zakresu przełączania
1211 Zapalnik napinacza pasa, tylni strona kierowcy
1212 Zapalnik napinacza pasa, tylni strona pasażera
1213 Zapalnik napinacza pasa, tylni środkowy
1215 Czujnik zajęcia siedzenia, tylnie strona kierowcy - G177
1216 Czujnik zajęcia siedzenia, tylnie strona pasażera - G178
1217 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - N199
1218 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera - N200
1219 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy -
1220 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera -
1221 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy
1222 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera
1223 Sygnał zamka centralnego - otwarcie
1224 Niewłaściwy sterownik
1226 Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, str
1227 Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, str
1235 Zawór dołączania powietrza wtórnego - N112, Wlot powietrza wtórnego - zawór cewki - N12
1236 Elektromagnes blokady drążka wyboru biegu - N110, Cewka zamka - N110
1237 Zawór odcinania dopływu paliwa - N109, Zawór odcięcia paliwa - N109
1238 Przesławianie kąta wyprzedzenia zapłonu, Kontrola czasu zapłonu
1239 Zawór przewietrzania nastawnika przepustnicy - N97, Zawór wentylacyjny pozycji przepustnicy - N97
1240 Zawór odpowietrzania nastawnika przepustnicy - N117, Zawór oddychający pozycji przepustnicy - N117
1241 Elektrozawór 2 przewietrzania filtra z węglem aktywnym - N115, Zawór kanistra cewki odpowietrzającej EVAP - N115
1242 Stopnie końcowe w sterowniku, Ostatni etap w jednostce kontrolnej
1243 Zawór zmiany długości kolektora dolotowego - N156, Cewka zmiany przewodu rurowego
1244 Sterowanie ogrzewaniem sondy lambda - J208, Moduł kontroli czujnika ogrzewania tlenu - J208
1245 Nastawnik ciśnienia - N73, Regulator ciśnienia mech. różnicowego - N73

1246 Przekaznik podgrzewania kolektora dolotowego - J81, Obwód przyjmowania paliwa (wczesnego) - J81
1247 Elektrozwór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym - N80, Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP - N115
1248 Zawór dwudrożny wzbogacania przy pełnym obciążeniu - N54, Dwufazowa cewka - uzupełnienie otwartej przepustnicy - N54
1249 Wtryskiwacz cylindra 1 - N30, Cylinder 1 - usterka wtrysku - N30
1250 Wtryskiwacz cylindra 2 - N31, Cylinder 2 - usterka wtrysku - N31
1251 Wtryskiwacz cylindra 3 - N32, Cylinder 3 - usterka wtrysku - N32
1252 Wtryskiwacz cylindra 4 - N33, Cylinder 4 - usterka wtrysku - N33
1253 Wtryskiwacz cylindra 5 - N83, Cylinder 5 - usterka wtrysku - N83
1254 Wtryskiwacz cylindra 6 - N84, Cylinder 6 - usterka wtrysku - N84
1255 Wtryskiwacz cylindra 7 - N85, Cylinder 7 - usterka wtrysku - N85
1256 Wtryskiwacz cylindra 8 - N86, Cylinder 8 - usterka wtrysku - N86
1257 Zawór stabilizacji obrotów biegu jałowego - N71, Zawór kontroli jałowego powietrza - N71
1258 Nastawnik kłapy powietrza - V63, Pozycjoner kłapy powietrza - V63
1259 Przekaznik pompy paliwa - J17, Obwód pompy paliwa - J17
1260 Zawór blokowania przesuwu - N65, Zawór odcięcia spowolnienie paliwa - N55
1261 Elektrozwór regulacji z sondą lambda - N7, Zawór częstotliwości czujnika tlenu - N7
1262 Elektrozwór ograniczenia ciśnienia doładowania - N75, Zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin - N75
1263 Wtryskiwacz rozruchowy - N17, Wtryskiwacz zimnego startu - N17
1264 Przekaznik popy powietrza wtórnego - J299, Obwód pompy wtrysku powietrza wtórnego - J299
1265 Zawór recyrkulacji spalin - N18, Zawór cewki regulatora próżniowego EGR - N18
1266 Przekaznik świec żarowych - J52,
1267 Sterownik podgrzewania świec żarowych - J179, Jednostka kontrolna czasu automatycznego żarzenia - J179
1268 Nastawnik dawki - N146, Dostosowanie ilości - N146
1269 Zawór początku wtrysku - N108, Zawór startu wtrysku - N108
1270 Sprzęgło klimatyzacji - N25, Sprzęgło kompresora A/C - N25
1271 Nastawnik kłapy nawiewu regulacji temperatury - V68, Motor kłapy regulatora temperatury - V68
1272 Nastawnik kłapy centralnej - V70, Motor kłapy głównej powietrza - V70
1273 Dmuchawa świeżego powietrza - V2, Nawiew świeżego powietrza - V2
1274 Nastawnik kłapy spiętrzającej - V71, Motor kłapy nawiewu powietrza - V71
1275 Przekaznik zaworu elektromagnetycznego, Obwód cewki
1276 Pompa hydroagregatu ABS - V64, Pompa hydrauliczna ABS - V64
1277 Przekaznik pompy hydroagregatu ABS-J185, Obwód pompy hydraulicznej ABS - J185
1278 Przekaznik zaworu odcinania dopływu paliwa EDS - J263, Obwód elektronicznego zamka mechanizmu różnicowego
1280 Poduszka powietrzna pasażera wyłączona
1296 Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek - G191
1297 Czujnik temperatury w kanale powietrza, podłoga - G192
1298 Test lampek kontrolnych w desce wskaźników
1312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu
1313 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu w trybie awaryjnym
1314 Sterownik silnika
1315 Sterownik skrzyni automatycznej
1316 Sterownik układu hamulcowego
1317 Sterownik deski wskaźników - J285
1318 Sterownik w pompie wtryskowej - J399
1328 Magistrala danych układu komfortu
1329 Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym
1330 Sterownik główny układu komfortu
1331 Sterownik drzwi kierowcy - J386
1332 Sterownik drzwi pasażera - J387
1333 Sterownik drzwi tylnych lewych - J388
1334 Sterownik drzwi tylnych prawych - J389
1335 Sterownik przestawiania siedzenia i lusterka kierowcy
1354 Sygnał wyłączenia immobilizera
1355 Sygnał otwarcia wszystkich okien
1356 Sygnał zamknięcia wszystkich okien
1357 Silnik blokowania kłapy wlewu paliwa - V155
1358 Włacznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi kierowcy - E155
1359 Włacznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi pasażera - E198
1360 Włacznik układu przeciwkradzieżowego DWA otworzyć
1361 Włacznik układu przeciwkradzieżowego DWA zamknąć
1362 Włacznik kłapy bagażnika zamknąć - F124
1363 Włacznik zamka centralnego, drzwi kierowcy - F59
1364 Włacznik zamka centralnego, drzwi pasażera - F114
1365 Przełącznik Lock / Unlock
1366 Otwarcie po sygnale zderzenia
1367 Wyłączenie przez pompę zamka centralnego
1368 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia bagażnika
1369 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia kłapy silnika
1370 Załączenie alarmu przez czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
1371 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi kierowcy
1372 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi pasażera
1373 Załączenie alarmu przez połączenie z masą radia
1374 Załączenie alarmu przez włączenie zapłonu
1375 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnik, stopień 1
1376 Sygnał obrotów pompy wtryskowej

1377 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona lewa - G170
1378 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona prawa - G171
1379 Włącznik nadzoru wnętrza pojazdu - E183
1380 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, lewy tylny
1381 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, tylny prawy
1382 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni lewy
1383 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni prawy
1384 Załączenie alarmu przez czujnik zbitcia szyby
1385 Lampka kontrolna systemu alarmu - K95
1386 Nastąpiło załączenie alarmu
1387 Połączenie z napięciem zasilającym
1388 Połączenie z sygnałem taktującym
1389 Włącznik otwarcia kłapy bagażnika - F124
1390 Załączony system nadzoru wnętrza pojazdu
1391 Symulowany sygnał zderzenia
1392 Następny nastawnik
1393 Czujnik poziomu pojazdu - G84
1394 Lampka kontrolna systemu poziomowania pojazdu
1395 Sprężarka systemu poziomowania pojazdu
1396 Zawory amortyzatorów tylnych - N150/151
1397 Zawór powietrza włączanego systemu poziomowania pojazdu
1398 Połączenie sygnałowe z zamka centralnego - zamknięcie drzwi
1399 Przełącznik sprężarki systemu poziomowania pojazdu
1400 System poziomowania pojazdu
1401 System poziomowania pojazdu w położeniu transportowym
1402 Magistrala danych systemu nawigacji
1403 Czujnik zbitcia szyby, tylny
1404 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnika, stopień 2
1405 Zawór 2 recyrkulacji spalin - N213
1406 Brak wytwarzania płomienia
1407 Przerwy w wytwarzaniu płomienia
1408 Odłączone po zaniku napięcia zasilania
1409 Powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia
1410 Nagrzewnica przegrzana
1411 Czujnik temperatury - G18
1412 Świece płomieniowe ze sterowaniem płomienia - Q8
1413 Pompa dozująca - V54
1414 Wentylator powietrza spalania - V6
1415 Pompa wymuszania obiegu - V55
1416 Sygnał sterowania dmuchawą świeżego powietrza
1417 Sygnał sterowania dodatkową nagrzewnicą
16486 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza - niskie wejście
16487 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza - wysokie wejście. Może to być wina niskiego poziomu baterii jeśli występuje wspólnie z 17988 (P1580)
16496 Czujnik IAT - Temp. wysoka - obwód niski - G42
16497 Czujnik IAT - Temp. niska - obwód wysoki - G42
16500 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
16501 Obwód temperatury chłodziwa silnika - niskie wejście (wysoka temp.)
16502 Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.)
16504 Czujnik A pozycji przepustnicy - usterka obwodu
16505 Czujnik A pozycji przepustnicy - obwód - problem w działaniu - poza zasięgiem
16506 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy - niskie napięcie wejściowe
16507 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy - wysokie napięcie wejściowe
16509 System chłodzenia - temp. za niska do rozpoczęcia procesu - G62
16514 Obwód czujnika O2 - usterka (bank1 czujnik 1)
16515 Obwód czujnika O2 - niskie napięcie (bank 1 czujnik 1)
16516 Obwód czujnika O2 - wysokie napięcie (bank 1 czujnik 1)
16517 Obwód czujnika O2 - powolna odpowiedź (bank 1 czujnik 1)
16518 Obwód czujnika O2 - nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
16519 Obwód ogrzewania czujnika O2 - usterka (bank 1 czujnik 1)
16520 O2 obwód czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)
16521 O2 obwód czujnika - niskie napięcie (bank 1 sensor 2)
16522 O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 1 sensor 2)
16524 O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 1 sensor 2)
16525 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)
16534 O2 obwód czujnika - usterka (bank 2 czujnik 1)
16536 O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 2 czujnik 1)
16537 O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 1)
16538 O2 obwód czujnika - nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1)
16539 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 2 czujnik 1)
16540 O2 obwód czujnika - usterka (bank 2 czujnik 2)
16542 O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 2 czujnik 2)
16543 O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 2)
16544 O2 obwód czujnika - nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 2)
16545 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 2 czujnik 2)

16554 Wyważenie paliwa - usterka (bank 1)
16555 Wyważenie paliwa - system osłabiony (bank 1)
16556 Wyważenie paliwa - system wzmocniony (bank 1)
16557 Wyważenie paliwa - usterka (bank 2)
16558 Wyważenie paliwa - system osłabiony (bank 2)
16559 Wyważenie paliwa - system wzmocniony (bank 2)
16684 Wykryto przerwę zapłonu - jakikolwiek cylinder
16685 Cylinder #1 - wykryto przerwę zapłonu
16686 Cylinder #2 - wykryto przerwę zapłonu
16687 Cylinder #3 - wykryto przerwę zapłonu
16688 Cylinder #4 - wykryto przerwę zapłonu
16706 Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji - brak sygnału
16711 Czujnik uderzeniowy #1 - niskie wejście (bank 1 lub pojedynczy sensor)
16716 Obwód czujnika uderzeniowego #2 - niskie wejście (bank 2)
16721 Obwód czujnika pozycji wału korbowego - niskie wejście
16725 Obwód czujnika pozycji wału rozrządczego - poza zakresem/ działanie
16784 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) - usterka przepływu
16785 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) - niewystarczający przepływ
16786 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) - nadmierny przepływ
16795 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) - niewłaściwy przepływ
16806 Wydajność głównego katalizatora - poniżej progu (bank 1)
16816 Wydajność głównego katalizatora - poniżej progu (bank 2)
16824 System kontroli emisji wydechu (EVAP) usterka odpowietrzania
16825 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - niewłaściwy przepływ odpowietrzania
16826 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - wykryto przeciek (mały)
16836 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - czujnik ciśnienia - niskie wejście
16837 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - czujnik ciśnienia - wysokie wejście
16839 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - wykryto przeciek (duży)
16845 Obwód czujnika poziomu paliwa - zakres / działanie
16885 Czujnik prędkości pojazdu - zakres / działanie
16889 Cylinder #5 - wykryto przerwę zapłonu
16890 Cylinder #6 - wykryto przerwę zapłonu, Moduł kontroli jałowej - RPM niższe niż spodziewane
16891 Cylinder #7 - wykryto przerwę zapłonu, Moduł kontroli jałowej - RPM wyższe niż spodziewane
16892 Cylinder #8 - wykryto przerwę zapłonu
16894 Czujnik pozycji przepustnicy - zamknięty przełącznik
16989 Moduł kontroli wewnętrznej - pamięć odczytowa (EPROM) - błąd
17090 Obwód czujnika zasięgu transmisji - zakres / działanie
17091 Obwód czujnika zakresu transmisji - niskie wejście
17509 Obwód czujnika O2 (B1-S1) - napięcie za niskie / przeciek powietrza
17510 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) - skrót do B+
17511 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) - wyjście za niskie
17512 Obwód czujnika O2 (B1-S2) - napięcie za niskie / przeciek powietrza
17513 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) - skrót do B+
17514 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) - napięcie za niskie - przeciek powietrza
17515 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) - skrót do B+
17516 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) - wyjście za niskie
17517 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) - napięcie za niskie - przeciek powietrza
17518 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) - skrót do B+
17535 Długoterminowy pomiar paliwa - system przeładowany (bank 1)
17536 Długoterminowy pomiar paliwa - system za słaby (bank 1)
17609 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 - usterka elektryczna
17610 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 - usterka elektryczna
17611 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 - usterka elektryczna
17612 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - usterka elektryczna
17613 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 - usterka elektryczna
17614 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 - usterka elektryczna
17615 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 - usterka elektryczna
17616 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 - usterka elektryczna
17621 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 - skrót do B+
17622 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 - skrót do B+
17623 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 - skrót do B+
17624 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - skrót do B+
17625 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 - skrót do B+
17626 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 - skrót do B+
17627 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 - skrót do B+
17628 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 - skrót do B+
17633 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 - skrót do uziemienia
17634 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 - skrót do uziemienia
17635 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 - skrót do uziemienia
17636 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - skrót do uziemienia
17637 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 - skrót do uziemienia
17638 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 - skrót do uziemienia
17639 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 - skrót do uziemienia
17640 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 - skrót do uziemienia
17645 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 - obwód otwarty

17646 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 - obwód otwarty
17647 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 - obwód otwarty
17648 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - obwód otwarty
17649 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 - obwód otwarty
17650 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 - obwód otwarty
17651 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 - obwód otwarty
17652 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 - obwód otwarty
17656 Poziom paliwa za niski
17733 Cylinder #1 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17734 Cylinder #2 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17735 Cylinder #3 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17736 Cylinder #4 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17737 Cylinder #5 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17738 Cylinder #6 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17739 Cylinder #7 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17740 Cylinder #8 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17747 Na przemian połączone czujniki pozycji wału korbowego / prędkości silnika
17748 Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) - poza sekwencją
17749 Poziom #1 wyjścia zapłonu - skrót do uziemienia
17751 Poziom #2 wyjścia zapłonu - skrót do uziemienia
17753 Poziom #3 wyjścia zapłonu - skrót do uziemienia
17799 Czujnik pozycji wału rozrządczego (B2) - skrót do uziemienia
17800 Czujnik pozycji wału rozrządczego w pozycji - otwarte (B2) - skrót do B+
17801 Poziom #1 wyjścia cewki zapłonowej - usterka elektryczna
17802 Poziom #2 wyjścia cewki zapłonowej - usterka elektryczna
17803 Poziom #3 wyjścia cewki zapłonowej - usterka elektryczna
17804 Czujnik prędkości silnika - brakujący żąb
17808 Obwód zaworu EGR - usterka elektryczna
17809 Obwód zaworu EGR - poziom mocy skrót do uziemienia
17810 Obwód zaworu EGR - skrót do B+
17815 Czujnik temperatury EGR - sygnał za słaby
17816 Czujnik temperatury EGR - sygnał za mocny
17817 Zawór wentylacji zbiornika - usterka elektryczna
17818 Zawór wentylacji zbiornika - skrót do B+
17819 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) - przepływ ograniczony
17822 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) - wykryto przeciek
17826 Czujnik poziomu paliwa - sygnał za mocny
17828 Moduł kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) - usterka elektryczna
17829 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) - skrót do uziemienia
17830 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) - skrót do B+
17831 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) - przepływ za słaby
17832 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) - wykryto przeciek
17833 Zawór wentylacji zbiornika - skrót do uziemienia
17834 Zawór wentylacji zbiornika - obwód otwarty
17842 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do B+
17844 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - usterka elektryczna
17848 Obwód zaworu EGR - stan mocy otwarty
17858 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do B+
17859 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do uziemienia
17860 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - obwód otwarty
17878 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP - usterka
17879 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP - skrót do B+
17883 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP - usterka sygnału obwód otwarty
17884 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP - usterka - niewystarczająca próżnia
17908 Obwód zwolnienia pompy paliwa - usterka elektryczna
17910 Obwód zwolnienia pompy paliwa - skrót do B+
17912 System poboru powietrza - określone powietrze w bypasje
17913 CPT przełącznik nie zamyka - otwarty obwód
17914 CPT przełącznik nie otwiera - skrót do uziemienia
17917 Obwód IAT - usterka elektryczna
17918 Obwód IAT - skrót do B+
17919 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru - usterka elektryczna
17920 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru - skrót do B+
17951 Potencjometr aktualizacji przepustnicy - sygnał za niski
17952 Potencjometr aktualizacji przepustnicy - sygnał za wysoki
17988 Usterka aktuatora przepustnicy (b1) - może być spowodowana słabą baterią jeżeli występuje razem z 16487 (P0103)
17990 Jałowa adaptacja zakończona
18008 Terminal 15 źródła zasilania (B+) - niskie napięcie
18010 Terminal 30 źródła zasilania (B+) - niskie napięcie
18014 Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG dla trudnych odcinków
18019 Obwód informowania MIL / moduł transmisji kontroli - skrót do uziemienia
18020 ECM - niewłaściwie zakodowane
18021 Obwód informowania MIL - obwód otwarty lub skrót do B+
65535 Uszkodzony sterownik, Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)

65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony), Błąd jednostki kontrolnej - w którymś systemie